③ 追いだき口（循環口）

※当社以外の追いだき口（循環口）が取り付けられている場合は、その取扱説明書をよくお読みになりお手入れしてください。

週に1回

必ず、お手入れしてください。

※フィルターに湯アカや毛髪がたまると、目詰まりを起こして湯沸かし機能が正しく働かない場合があります。

1. 循環口カバーを「はずす」の方向（左）へ止まるまで回し、手前に引いて外します。

2. 循環口カバー（フィルター）、循環口本体のゴミを歯ブラシ等で取り除きます。

3. 循環口カバーの△と循環口の△を合わせてはめ込み、**「とめる」の方向（右）へ「カチッ」と音がするまで回します。**

⚠ 注意

循環口カバー以外は外さないでください。
※漏水する恐れがあります。

お願い

風呂釜用洗浄剤の注意書きをよく読み、ご使用ください。
※給湯器の取扱説明書もご覧ください。

お手入れ後等は、循環口カバーを正しい位置に固定してください。
※給湯器の温度制御ができず、沸きあがりの湯温がずれる恐れがあります。

※取り除いたゴミ等は、排水管に直接流さないでください。

月に1回

風呂釜洗浄

風呂釜用洗浄剤をお使いください。
※浴槽機器（アクアジェット等）付きの場合は、浴槽機器（P.16）もご参照ください。